

ПРИЛОЖЕНИЕ №2-2 К ГАРАНТИЙНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №FAWG 023/HT-22

- Гарантийный срок автомобилей марки FAW модели J7, поставленных Поставщиком Дилеру на территорию Российской Федерации, составляет 36-ть (тридцать шесть) месяцев от даты передачи первому клиенту, не зависимо от пробега, за исключением некоторых узлов. Но не более 42-х (сорока двух) месяцев с момента выдачи Паспорта Транспортного Средства, в том числе электронного (далее ПТС). Датой выдачи ПТС считать дату, записанную в соответствующей графе ПТС (дата выдачи ПТС). В случае получения дубликата ПТС начало срока действия гарантии следует считать датой пересечения границы Российской Федерации. Подтверждением даты пересечения государственной границы РФ могут служить следующие документы:

- Международная автомобильная накладная (CMR)
- Коносамент (расписка капитана)
- Международная железнодорожная накладная.

Если дилер покупает автомобиль у Поставщика, с территории РФ, Дилер обязан предоставить конечному клиенту гарантийный срок, указанный выше, но самый больший срок гарантии для Дилера не может превышать 42-а (сорок два) месяца от времени передачи автомобиля Дилеру.

В рамках указанной гарантии Поставщик устанавливает следующие гарантийные сроки на узлы и агрегаты автомобилей марки FAW грузовых модификаций, поставляемые и эксплуатируемые на территории Российской Федерации:

Категория	Подкатегория	Наименование	Гарантийный срок (месяц)
Двигатель	Блок двигателя	Блок цилиндров, распределительный вал, коленчатый вал, шатун, картер маховика, головка блока цилиндров.	36
	Аксессуары для двигателей	Вентиляционная труба и кронштейн, корпус камеры шестерен привода ГРМ, промежуточная шестерня привода ГРМ, крышка камеры газораспределения, опора переднего приводного шкива, клиноременный шкив и амортизатор в сборе, упорная пластина корпуса камеры шестерен привода ГРМ, опора ролика холостого хода и натяжителя, шестерня насоса рулевого управления, накладка, соединительный болт, выпускной патрубок масляного насоса, водяной насос и опора, соединение выпускной трубы масляного насоса, возвратная труба и кронштейн сепаратора картерных газов, клапан сброса давления масляного насоса в сборе, вал промежуточной шестерни газораспределения, масляный насос в сборе, промежуточная шестерня газораспределения, масляный радиатор в сборе, узел автоматического натяжного шкива, болт амортизатора, приводная шестерня насоса воздушного компрессора.	24
		Входящая масляная труба в сборе.	18
		Крышка маслосливной горловины, шкив коленчатого вала, узел сепаратора картерных газов, клиновой ремень из полиамида, опора контроллера в сборе, уплотнительные опоры контроллера.	12
	Подвеска двигателя	Подушка крепления двигателя в сборе, передний монтажный кронштейн, кронштейн крепления двигателя и узел подушки.	24
	Поршни и шатуны	Втулка шатунного подшипника, поршневые кольца, поршень, стопорное кольцо поршневого пальца, поршневой палец.	24

		Уплотнительное кольцо, узел форсунки для охлаждения поршня	12
		Тепловой экран нагнетателя, масляный патрубок нагнетателя в сборе, впускной переходный патрубок.	24
	Система впуска	Болт - впускная труба двигателя, сильфон в сборе, планка, сигнализатор засорения в сборе, опора амортизатора в сборе, тепловой экран, воздухозаборник и опора в сборе, соединительный шланг в сборе, впускная труба, подушка в сборе - промежуточный охладитель, прокладка впускной трубы, соединительный шланг нагнетателя, выпускной сильфон промежуточного охладителя в сборе, опора, впускная труба промежуточного охладителя и опора, промежуточный охладитель в сборе, опора промежуточного охладителя в сборе, основание и опора воздушного фильтра в сборе, воздушный фильтр в сборе, соединительный шланг.	18
	Система впуска	Прокладка крышки впускного коллектора, прокладка нагнетателя, гайка нагнетателя, шпилька нагнетателя, выпускной клапан нагнетателя.	12
		Шкив вентилятора, термостат в сборе, седло термостата.	24
	Система охлаждения	Кронштейн крепления радиатора, впускной/выпускной шланг радиатора, соединитель трубы деаэрации, кожух вентилятора в сборе, блок подушки крепления радиатора в сборе, муфта вентилятора в сборе, впускная труба водяного насоса и прокладка, экран и опора, шланг дегазации радиатора, сборочная пластина вентилятора, шланг возврата воды и разъем, кронштейн крепления радиатора, узел подушки тяги, узел радиатора, шланг дегазации двигателя, узел переключателя выхода воды, узел крышки давления, болт - тяга, крепежный кронштейн расширительного бачка, узел расширительного бачка.	18
		Соединительная трубка малой циркуляции	12
	Фильтры	Кронштейн вторичного топливного фильтра в сборе, топливный фильтр в сборе, первичный фильтрующий элемент в сборе, вторичный фильтрующий элемент в сборе, вторичный топливный фильтр и основание в сборе, масляный фильтр в сборе, навинчиваемый дизельный фильтрующий элемент в сборе, центробежный масляный фильтр (ротор) в сборе, прокладка - центробежная масляный фильтр, элемент топливного фильтра.	12
		Теплозащитный экран выпускного коллектора, выпускной коллектор, длинная втулка болта выпускного коллектора.	24
	Система выпуска	Тепловые экраны, прокладка в сборе, передняя впускная труба в сборе - SCR, катализатор в сборе, соединительная труба, задняя впускная труба в сборе - SCR, прокладка выхлопной трубы, опорный узел, шпилька выхлопной трубы.	12
	Головка цилиндров	Втулка подшипника распределительного вала, тормозное коромысло в сборе, втулка для установки оси коромысла, накладка впускного коллектора, накладка датчика шестерни распределительного вала в сборе, прокладка головки блока цилиндров в сборе, механизм газораспределения распределительного вала, болт головки блока цилиндров, коромысло в сборе, крышка головки блока цилиндров, седло электромагнитного клапана.	24
	Головка цилиндров	Крепежный болт - механизм газораспределения распределительного вала, прокладка крышки головки блока цилиндров, крышка головки блока цилиндров и болт в сборе	12
	Блок цилиндров	Болт коренного подшипника, гильза цилиндра, втулка коренного подшипника, седло переднего масляного уплотнения коленчатого вала, упорная пластина.	24
	Клапаны	Седло клапана, шплинт, перемычка клапана, клапан, узел коромысла клапана, пружина клапана, седло пружины клапана, направляющая клапана.	24
		Сальник направляющей клапана в сборе, электромагнитный клапан в сборе.	12
	Коленчатый вал и маховик	Маховик и зубчатый венец в сборе, болт маховика.	24
		Сальник коленчатого вала.	18
	Система подачи топлива	Шестерня привода ТНВД, трубка высокого давления в сборе, соединительный фланец ТНВД, подушка топливной рампы, нажимная пластина топливной форсунки, переходник трубки высокого давления в сборе.	24

		Топливная трубка в сборе, кронштейн в сборе - топливный бак, обратка в сборе, топливная трубка в сборе - перекачивающий насос к вторичному фильтру, топливный бак, топливная трубка в сборе - вторичный фильтр к насосу высокого давления, хомут - сборка, топливный бак, топливоперекачивающий насос вход и выход, возвратная труба в сборе, топливный датчик, воздухозаборная и выпускная трубы, полый болт.	18
		Промежуточная компрессионная гайка - переходник трубки высокого давления, узел электронной педали акселератора, медная втулка форсунки, узел хомута трубки высокого давления, болт нажимной пластины форсунки, прокладка - фланец подачи топлива, сферическая шайба.	12
	Масляный поддон	Уплотнительная прокладка масляного поддона, кронштейн маслозаборника, маслозаборник, зажим трубки масляного щупа, масляный поддон, кронштейн трубки масляного щупа в сборе, масляный щуп, трубка масляного щупа в сборе.	24
Трансмиссия	Сцепление	Педаля сцепления и втулка в сборе, выжимной подшипник в сборе, выжимная вилка и опора в сборе, крышка сцепления в сборе.	18
		Ведомый диск сцепления в сборе.	12
Трансмиссия	Опоры КПП	Кронштейн крепления коробки передач.	24
	ZF-КПП	Коробка передач в сборе и детали.	24 месяца/200 000 км
	Приводные валы	Узел крестовины и игольчатого роликоподшипника, стопорное кольцо, приводной вал промежуточного моста и узел универсального шарнира, приводной вал заднего моста и узел универсального шарнира, приводной вал заднего моста и узел универсального шарнира.	18
	Корпус промежуточного моста	Корпус цилиндрической шестерни среднего редуктора, корпус главной передачи промежуточной оси, корпус редуктора промежуточной оси.	36
	Промежуточный мост	Ведущая/ведомая коническая шестерня промежуточного моста, проставка подшипника ведущей конической шестерни, узел ведущей/ведомой цилиндрической шестерни, сквозной вал, узел выходного фланца промежуточного моста, узел планетарной передачи и корпуса дифференциала, крышка подшипника – сквозной цилиндрический вал, цилиндрический вал в сборе, промежуточная полуось, прокладка крышки подшипника, картер промежуточной полуоси.	24
		Регулировочное кольцо и сальник в сборе.	12
	Корпус заднего моста	Корпус подшипника ведущей шестерни заднего моста, корпус редуктора заднего моста.	36
Задний мост	Ведущая коническая шестерня заднего моста, фланец ведущей конической шестерни в сборе, цилиндр/поршень - блокировка межколесного дифференциала, уплотнительное кольцо - поршень блокировки дифференциала, картер заднего моста, шестерня полуоси и прокладка, гайка - фланец ведущей конической шестерни, вал вилки переключения в сборе, конический роликовый подшипник в сборе, прокладка - цилиндр, уплотнительное кольцо - фланец ведущей конической шестерни, прокладка - фланец ведущей конической шестерни, правая задняя полуось, крышка - цилиндр, возвратная пружина - блокировка межколесного дифференциала, прокладка - подшипник ведущей конической шестерни, болт - крепление цилиндра блокировки межколесного дифференциала, планетарная передача и прокладка, регулировочная прокладка - седло подшипника ведущей конической шестерни, вал планетарной передачи, регулировочная прокладка седла подшипника ведущей шестерни, крышка задняя, корпус дифференциала заднего моста, коническая шестерня заднего моста.	24	
	сальник в сборе	12	

	Межосевой дифференциал	Подвижная шестерня - блокировка межосевого дифференциала, корпус межосевого дифференциала, задний конический редуктор межосевого дифференциала в сборе, планетарная передача - межосевой дифференциал, вилка переключения - блокировка межосевого дифференциала, крестовина - межосевой дифференциал.	24
Рама	Колесо и ступица	Ступица в сборе, крышка ступицы в сборе.	36 месяцев/500 000 км
	Рама	Сборка переднего бампера, сборка педали переднего бампера, опорная плита седла, рама, панель облицовки переднего бампера, сварка поручней стремянки, сварка узла переднего нижнего защитного соединительного кронштейна, педаль стремянки, соединение лестницы переднего бампера, опорный кронштейн отложенного пакета, рабочий узел сварки рамы платформы, узел облицовки переднего бампера, узел рабочей платформы и опорной плиты, передняя нижняя защитная балка, правый кронштейн тягово-сцепного устройства, кронштейн фильтра грубой очистки топлива, соединительная плита в сборе с кронштейном - рабочая платформа и узел воздухозаборной решетки.	24
		Посадочное кольцо сальника, ступица заднего колеса и зубчатый венец ABS, опора запасного колеса в сборе, крышка колеса в сборе.	24
	Тяговое устройство	Компоненты тягового основания.	24
	Подвеска	Пластина 1 передней рессоры и втулка в сборе, опора - передняя рессора, нижний соединительный штифт - стойка переднего стабилизатора, втулка - стабилизатор поперечной устойчивости, крышка сиденья рессоры балансирной подвески, втулка - седло рессоры балансирной подвески, передний амортизатор.	18
		Сборка и опора, опорная плита - опора задней листовой рессоры, опора - соединение реактивной тяги и рамы, узел стрелы и втулки - передняя стойка стабилизатора, центральный болт - листовая рессора, серьга - передняя листовая рессора, пластина 2 передней листовой рессоры и обруч в сборе, реактивный стержень и резиновый шарнир в сборе, передний стабилизатор планка, накладка - листовая рессора, подушка - листовая рессора, крышка - опора передней стойки стабилизатора, штифт - опора передней листовой рессоры, листовая рессора в сборе, опора - балансирная подвеска, листовая рессора в сборе, опора - передняя стойка стабилизатора, износостойкая пластина, U-образный болт - листовая пружина, болт, пневматическая пружина в сборе, выравнивающий клапан в сборе.	18
Кабина	Кабина	Каркас кабины	36
	Крыша кабины и внутренние детали	Крепежная рама Т-образной коробки, брызговик.	24
		Сборка крышки прибора, стойка для полотенец, сборка крепежной опоры, сборка крышки ящика, сборка выдвигаемого ящика, сборка вращающейся стойки для пепельницы, сборка корпуса приборной панели, сборка рамы ящика для хранения, сборка направляющей доски стола, сборка направляющей потолочного ящика, направляющая ix assed.	18

		Солнцезащитный козырек в сборе, панель облицовки педалей, крепежный кронштейн домкрата в сборе, дефлектор, пепельница в сборе, прокладка дефлектора, верхний монтажный кронштейн пневматической пружины в сборе, водопроводная труба люка с электроприводом, внешняя панель передней стенки, крышка отделки люка с электроприводом, нижняя защитная пластина в сборе, люк с электроприводом в сборе, декоративная пластина воздуховыпускной решетки в сборе, направляющая шторки крыши, брызговик и кронштейн, шторка крыши в сборе, пневматическая рессора в сборе - ящик для инструментов на боковой стенке, дефлектор крыши, замок и трос передней стены, поручни крыши в сборе, стопорный штифт - передняя стенка, крышка крыши в сборе, заглушка отверстия для доступа к антенне, солнцезащитный козырек и опора на крыше, панель отделки передней стойки, планка отделки крыши, крючок для одежды, дефлектор со стороны двигателя, опора корпуса правого замка, водонепроницаемая мембрана - передняя стенка, пылезащитный чехол рулевой колонки, ящик для инструментов на боковой стенке с крышкой в сборе, уплотнительная лента - ящик для инструментов на боковой стенке, нижняя панель обшивки лобового стекла в сборе, шатун нижнего монтажного кронштейна пневматической рессоры, крышка подлокотника, пневматическая рессора в сборе, передняя стенка, подлокотник в сборе, передний знак а в сборе, замок ящика для инструментов боковой стенки, корпус замка передней стенки, подножки и опоры, поручни для посадки и высадки, зеркала в сборе, стопорный штифт в сборе - ящик для инструментов боковой стенки, шарнир крышки ящика для инструментов в сборе, крышка облицовки ступени, крышка боковой стенки в сборе, дверца доступа к противотуманным фарам, шторка заднего окна в сборе, крышка штекера жгута проводов, крышка задней стенки в сборе, пластина облицовки - ящик для инструментов на боковой стенке, вентиляционная решетка в сборе на задней стенке, накладка динамика, крышка передней стойки, боковая шторка в сборе, буфер блок - передняя стенка, крыло и опора, крышка переключения передач и опора, солнцезащитный козырек в сборе, ручка разблокировки - ящик для инструментов, узел центральной панели управления, узел ручки разблокировки, крышка обшивки рулевой колонки, сборка крышки блока контроллера, сборка ящика для хранения на боковой стенке.	12
	Дверь	Электродвигатель передней двери в сборе, монтажная пластина регулятора передней двери в сборе, петля передней двери в сборе, желоб окна передней двери, направляющая, корпус электрического замка передней двери в сборе, передняя дверь.	18
Кабина	Дверь	Панель обшивки передней двери в сборе, штифт замка передней двери, защелка передней двери, уплотнитель передней двери, наружная ручка передней двери в сборе, внутренняя ручка передней двери и панель обивки, защита рамы окна передней двери, уплотнитель проема передней двери.	12
	Кондиционер	Внутренняя и наружная циркуляция и узел механизма управления.	24
		Сборка испарителя, сборка расширительного клапана, сборка механизма автоматического управления кондиционером, воздуховод, сборка сопротивления регулирования скорости, сборка вентилятора, модуль охлаждения и очистки, сборка сердечника нагревателя, сварка металлической трубы нагревательного элемента, сборка клапана давления на входе/выходе воды, конденсатор и резервуар, сливной шланг, узел компрессора кондиционера, узел опоры, узел фильтрующего элемента, узел контроля состояния и механизма управления, гибкая труба, тарелка компенсационного клапана и узел механизма управления, узел регенеративной трубы INX.	12
		Зажим воздушной трубы-сиденье водителя, воздушная распорка и опора спального места, узел перегородки спального места, узел выпускного отверстия воздуха-сиденье водителя, узел подушки сиденья, узел ящика для хранения, узел регулятора наклона, узел ящика для инструментов, узел спального места и системы поддержки, узел перехода, соединение, направляющая в сборе, основание сиденья в сборе, подушка для ладоней и спинка сиденья водителя в сборе, впускная труба для воздуха в сборе-сиденье водителя.	18
Спальное место и сиденье	Ремень безопасности в сборе.	12	

	Подвеска кабины	Нижняя опора задней петли передней подвески и узел сварки кронштейна крепления уравнивающего клапана, узел сварки опоры стопорного болта, подушка передней петли передней подвески, узел уравнивающего клапана и регулировочной тяги передней подвески, узел гидравлического стопорного болта и направляющей втулки, узел уравнивающего клапана, передняя подвеска нижний кронштейн амортизатора, тяга регулировки высоты в сборе-задняя подвеска, тяга стабилизатора передней подвески и нижний маятник в сборе, верхний штифт и кронштейн тяги регулировки высоты задней подвески, опора гидроцилиндра, пневматическая пружина задней подвески и амортизатор в сборе, передняя задняя подвеска нижняя опора шарнира, задняя подвеска кабины в сборе, прокладка крепления амортизатора передней подвески, передняя подвеска кабины, пневматическая пружина передней подвески и амортизатор в сборе, гидрозамок кабины, кронштейн передней подвески, внутренняя втулка, соединяющая подушку гидрозамка, стопорный болт, опора диагонального подкоса, выравнивающий клапан для соединения с воздухопроводом и пневматическая пружина, стопорная втулка подвеска аг, узел воздуховода, соединяющий клеммную колодку VOSS и клапан выравнивания подвески, соединительная подушка гидравлического замка, узел воздуховода, соединяющий клапан выравнивания задней подвески и пневматическую пружину, блок поперечного буфера, узел регулировки высоты тяги, сварка крепежного кронштейна клапана выравнивания передней подвески - сборка.	12
Кабина	Стеклоочиститель	Механизм коробки передач, трубка омывателя, омыватель, верхняя планка ветрового стекла, бачок омывателя, рычаг стеклоочистителя, стеклоочиститель.	12
Система торможения	Контроль	Вал педали, опора педали, уплотнительная лента pedalного узла.	24
		Релейный клапан и узел быстроразъемного соединения, клапан прицепа и узел быстрого соединения, ручной клапан прицепа и узел соединения, тормозной клапан ограничения давления и узел соединения, соединительный шланг и узел соединения, опора релейного клапана парковки, узел emnve и pi ручной сборки, гидравлический ретардер в сборе.	18
	Привод	Тормозной пылезащитный диск, тормозной вал, шайба - тормозной вал, перегородка вала колодки, вал ролика, ролик в сборе - тормозная колодка, возвратная пружина, палец сцепки, тормозной суппорт в сборе.	24
		Тормозная камера в сборе, прокладка-регулирующий рычаг тормоза, пружинный тормозной цилиндр и узел быстроразъемного соединения.	18
		Тормозной шланг в сборе, втулка-вал педали тормоза, электромагнитный клапан и опора АБС, возвратная пружина, педаль тормоза и втулка в сборе, тормозной барабан, заклепки для тормозной колодки и фрикционного диска, опора датчика АБС, защитный пружинный тормозной шланг, модуль АБС заднего моста и узел разъема и опоры, втулка вала передней тормозной колодки, узел передней тормозной колодки, опорная втулка тормоза, вал тормозной колодки, узел регулировочного рычага тормоза, узел задней тормозной колодки, клин, тормозной диск.	12
		Фрикционная пластина (изношенная фрикционная пластина в сборе при нормальном использовании исключается из трехлетней гарантии), индикатор износа.	6
	Энергоснабжение	Узел бака осушителя воздуха, воздушный резервуар и узел опоры аккумулятора, узел модуля резервуара воздушного тормоза, заглушка (M22) и уплотнительное кольцо в сборе, шланг для впуска воздуха, уплотнительная труба торцевой плоскости, четырехходовой защитный клапан, выход воздуха, насос воздушного компрессора и сборка дренажной трубы, сборка многоходового защитного клапана, сборка прямого/колена тройника, сборка сливного клапана, опора металлической трубы, вспомогательный воздушный модуль и опора в сборе, блок обработки воздуха, соединение труб и опора в сборе, пучки труб и воздушные компрессоры, узел энергосберегающей стальной трубы воздушного компрессора, узел соединения труб-тормозной шланг, опора, переходное соединение, воздушный резервуар и узел соединения, узел переходного соединения, пробка-четырёхходовой защитный клапан, узел подвода масла.	18
	Электрическая	Электрика	Сборка модуля управления.

система		Блок реле, кабель боковой антенны приборной панели в сборе, блок переключателя сигнализации воздушного стояночного тормоза, блок розетки питания 24 В, блок переключателя стеклоочистителя и вспомогательного тормоза, блок спирали питания ABS, крепежный кронштейн розетки питания 220 В, блок штекера холостого хода спирали ABS, пульт дистанционного управления сборка, сборка антенны GPRS, сборка комбинации приборов, сборка антенны GPS/BD, сборка разъема холостого хода прицепа, сборка порта зарядки USB, сборка нейтрального переключателя, сборка переключателя звукового сигнала, сборка переключателя блокировки межколесного дифференциала, 7-контактный спиральный кабель Соединительный провод в сборе, дверной стеклоподъемник и переключатель управления зеркалом заднего вида в сборе, дверной отражатель, одноклавишный пусковой переключатель и накладка, дверной контроллер в сборе, главное реле в сборе, кабель боковой антенны в сборе, крышка функционального переключателя, контроллер кузова сборка, сборка разъема питания прицепа, сборка Т-образной коробки, сборка видеорегистратора, сборка ящика для хранения, сборка блока предохранителей кабины, сборка реле высокой мощности, узел воздушного отопителя, узел реверсивного зуммера, узел переключателя сцепления, лампы и выключатели, узел инвертора (24–220 В), блок предохранителей шасси и узел кронштейна, узел стартера, узел замка зажигания, узел датчика давления воздуха, узел головки прикуривателя, узел динамика, основание прикуривателя в сборе, гидравлический переключатель управления наклоном в сборе, электромагнитный клапан и кронштейн в сборе, выключатель питания в сборе, переключатель блокировки межосевого дифференциала в сборе, генератор в сборе, правый переключатель управления на рулевом колесе в сборе, высокочастотный динамик и кронштейн в сборе, 220 В узел розетки и защитной крышки, жгуты и кронштейны.	12
	Датчики	Датчик температуры охлаждающей жидкости в сборе, блок управления ABS в сборе, датчик скорости вращения колеса в сборе, датчик положения коленчатого вала в сборе, датчик давления масла в сборе, датчик частоты вращения двигателя в сборе, датчик ускорения и кронштейн в сборе.	12
Система последующей обработки	Последующая обработка	Патрубок входа отопительной воды DEF, уплотнительное кольцо заливной горловины бака DEF, прокладка-задняя пластина бака DEF, соединение возврата DEF, прокладка-нижняя пластина бака DEF, опора трубопровода форсунки DEF, труба подачи электрообогрева DEF, фильтр сжатого воздуха в сборе, прокладка - переходной фланец водопроводной трубы, опорная пластина бака DEF, установочный штифт хомута, впускной и выпускной патрубок нагрева DEF, гайка хомута, фильтрующий элемент DEF в сборе, впускной/выпускной патрубок в сборе, впускной/возвратный патрубок охлаждения форсунки DEF, хомут в сборе бака DEF, соединение циркуляционной воды, узел сварки резервуара DEF, опора, узел крышки заливной горловины резервуара DEF, верхняя крышка резервуара DEF и подкладочный блок, узел обратного клапана DEF с пневматическим приводом и трубопровод обратной продувки.	12
Части системы эмиссии	Дизельный двигатель	Расходомер газа (TFI4), трубка Вентури, узел датчика перепада давления Вентури, узел датчика давления Вентури, нагнетатель, электронный дроссель, перепускной клапан, датчик температуры и давления на впуске, датчик температуры на выходе промежуточного охладителя.	36 месяцев/160 000 км
		Топливный насос высокого давления, топливная форсунка, топливная форсунка, датчик давления в рампе.	
		Клапан EGR, датчик температуры EGR, охладитель EGR, контроллер EGR.	
		Нефтегазовый сепаратор.	
		ЭБУ, впрыскивающая форсунка HCl, дозатор HCl, датчики давления на входе и выходе HCl.	
Сборка блока доочистки, сборка датчика давления топлива HCl, сборка датчика NOx, сборка датчика PM, сборка клапана отопительной воды SCR, сборка датчика температуры атмосферного воздуха, сборка впускного и выпускного электромагнитных клапанов, сборка модуля мониторинга, сборка модуля подачи DEF, Форсунка DEF в сборе, датчик давления DEF в сборе, датчик температуры выхлопных газов в сборе, датчик дифференциального давления в сборе, клапан управления температурой выхлопных газов.			
Датчик положения коленчатого вала.			
Рулевое	Контроль	Рычаг рулевого управления, узел регулировки рулевой колонки, рулевая тяга.	24

управление		Переходная опора вала привода рулевого управления, пылезащитный чехол вала привода рулевого управления, рулевая колонка и переключатель воздушного клапана в сборе, приводной вал рулевого управления, опора рулевой колонки, рулевое колесо и многофункциональный переключатель в сборе, кронштейн рулевого механизма.	18
	Энергоснабжение	Рулевой механизм с гидроусилителем.	24
		Прокладка-масляный насос гидроусилителя рулевого управления, возвратная трубка масла, узел масляного насоса гидроусилителя руля, масляный резервуар гидроусилителя руля, узел трубопровода высокого давления, верхняя крышка масляного резервуара, фильтрующий элемент и соединительный узел.	18
	Привод	Рычаг поворотного кулака, верхний рычаг поворотного кулака, поворотный кулак и втулка в сборе, упор рулевой колонки-поворотный кулак, передний мост, шкворень.	24
Упорный конический роликоподшипник, сальник шкворня.		12	
Примечания	<p>Специально оговариваемые элементы, перечисленные ниже, не подлежат гарантии Изготовителя: детали, подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации, такие как, приводные ремни, свечи накаливания, накладки диска сцепления, тормозные накладки, щетки стеклоочистителей, плавкие предохранители, лампы, световые приборы (фары, фонари, указатели, плафоны), стекла кузова, автопокрышки и колесные диски, аккумуляторные батареи, в том числе первоначально установленные на новом автомобиле, резьбовые соединения. Гарантия FAW по автомобилю ограничивается дефектами деталей, поставляемых FAW. На оборудование, поставляемое другими производителями, гарантию несут производители данного оборудования.</p> <p>Масло и жидкость: на масло, техническую жидкость, консистентную смазку, хладагент и прочие расходные материалы не предоставляется гарантия.</p> <p>Когда датчик износа тормозов в сборе подает сигнал тревоги, это означает, что оставшаяся толщина фрикционной пластины составляет 6 мм. В это время пользователю необходимо заменить фрикционную пластину и датчик износа тормозов в сборе. Если какие-либо претензии вызваны чрезмерным износом фрикционной пластины (при толщине фрикционной пластины $\leq 5,2$ мм) из-за невозможности замены датчика износа тормозов в сборе, гарантийное обслуживание не будет предоставлено.</p>		
<p>Внимание:</p> <p>1. Для деталей, не перечисленных в таблице, гарантийный срок в 12 месяцев устанавливается в соответствии со временем эксплуатации.</p> <p>2. Окончательная интерпретация гарантийного стандарта принадлежит отделу зарубежного маркетинга коммерческих автомобилей FAW Jiefang. Зарубежный отдел коммерческих автомобилей FAW оставляет за собой право интерпретировать стандарты гарантии.</p>			